

Gracias por escoger el celular digital de multimedia PDA GSM/GPRS de nuestra compañía.

Adicional a las funciones básica de comunicación, el celular también ofrece funciones PAD tales como ingreso de escritura inteligente, ingreso de sistema de idioma, directorio estilo tarjeta de preenviadoación, polifónico 64 personalizado, tono del llamante, foto de llamante, tarjeta SIM doble, reproductor de TV, cámara doble, reproductor de MP3, reproductor de video, disco U, memoria expandible (tarjeta T-Flash), grabador, calculadora, temporizador, navegador WAP, MMS, altavoz y otras funciones útiles para agilizar su trabajo y relajar su vida.

Recomfinalizaremos leer esta guía de usuario cuidadosamente antes de usar el teléfono para su mejor funcionalidad.

Note:

1. los contenidos e imágenes aquí adoptadas son usadas para instruir en los métodos y pasos de operación básica, por favor tome el objeto del material como lo estándar.

El diseño funcional y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación adicional.

CONTENIDOS

1.ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN	6
1.1 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	6
1.2 OPERACIONES DE SEGURIDAD	6
1.2.1 SEGURIDAD DEL MÓVIL	7
1.2.2 SEGURIDAD DE LA BATERÍA	9
1.2.3 SEGURIDAD PARA LA CARGA	10
1.3 SEGURIDAD GENERAL	12
2.INICIAR	13
2.1 INSTALAR TARJETA SIM	13
2.2 CARGAR LA BATERÍA	13
2.3 CLAVE	14
2.4 BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR TECLAS	15
3.INSTRUCCIONES GENERALES	16
3.1 ÍCONO DE SUSPENSO	16
4.FUNCIONES GENERALES	17
4.1 NÚMERO DE MARCADO	17
4.2 CONTROL DE VOLUMEN	17
4.3 FINALIZAR LLAMADA	17
4.4 CONTESTAR LLAMADA	17
4.5 HISTORIAL DE LLAMADA	17
4.6 OPCIONES DE LLAMADAS	18
4.7 LEER MENSAJE	18
4.8 REGISTRO DE LLAMADAS PERDIDAS	18
5. EL MENÚ DE FUNCIONES	18
5.1 MENSAJE	18
SMS	18
BANDEJA DE ENTRADA	18
BANDEJA DE SALIDA	19
ESCRIBIR MENSAJE	20
PLANTILLA	20
FUNCIONES DE MENSAJE	21
MMS	21
ESCRIBIR MENSAJE	21
BANDEJA DE ENTRADA	21
BANDEJA DE SALIDA	22
BORRADORES	22
ENVIADO	22
AJUSTE	22
CHAT	23
SERVIDOR DE MENSAJE DE VOZ	23

MENSAJE GLOBAL	23
MODO DE RECEPCIÓN	23
LEER MENSAJE.....	23
IDIOMAS	23
AJUSTE DE PUEDEAL.....	23
5.2 CENTRO DE LLAMADAS	24
HISTORIAL DE LLAMADA.....	24
LLAMADAS PERDIDAS	24
LLAMADAS DISCADAS	24
LLAMADAS RECIBIDAS.....	24
BORRAR REGISTRO DE LLAMADAS.....	24
HORA DE LLAMADA	24
COSTO DE LLAMADA	24
CONTADOR SMS	25
CONTADOR GPRS.....	25
PROGRAMAR LLAMADA	25
ID DE LLAMANTE.....	25
LLAMADA EN ESPERA.....	25
DESVIO DE LLAMADA	25
LLAMADAS RESTRINGIDAS	26
LÍNEA DE INTERCAMBIO	26
REGISTRO DE HORA DE LLAMADA	26
MOSTRAR HORA DE LLAMADA	26
AUTO DISCADO.....	26
GRUPO CERRADO DE USUARIO	27
NÚMERO DE IP.....	27
LISTA NEGRA	27
5.3 DIRECTORIO	27
DIRECTORIO	27
BÚSQUEDA RÁPIDA.....	27
MODO DE BÚSQUEDA	27
INGRESE NUEVA BÚSQUEDA	28
COPIAR TODO	28
BORRAR	28
GRUPO DE LLAMANTE.....	29
NÚMERO ADICIONAL	29
AJUSTES	29
ESTATUS DE MEMORIA	29
ALMACENAMIENTO PREFERIDO	29
CAMPOS	29
MI TARJETA V.....	29

FOTO DEL LLAMANTE	29
TONO DEL LLAMANTE.....	29
5.4 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	30
5.5 MULTIMEDIA	31
CÁMARA	31
ÁLBUM.....	32
ÁLBUM.....	32
GRABADOR DE VIDEO.....	33
REPRODUCIR	33
AJUSTES DE CAMCORDER.....	33
AJUSTE DE VIDEO.....	33
AJUSTE DE EFECTOS	33
ALMACENAMIENTO	33
RESTAURAR ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA.....	33
REPRODUCTOR DE VIDEO	34
REPRODUCTOR DE AUDIO.....	34
GRABADOR DE SONIDO	34
FM	34
TV.....	35
PROGRAMAR TV	35
5.6 ORGANIZADOR.....	35
CALENDARIO	35
LISTA DE TAREAS	35
ALARMA	35
BLUETOOTH.....	36
EXTRA	36
5.7 DESVIACIÓN Y JUEGOS	36
5.8 AJUSTES.....	36
CALIBRACIÓN DE PLUMA.....	37
PROGRAMAR TELÉFONO.....	37
HORA Y FECHA.....	37
PROGRAMAR ENCENDER/APAGAR	37
IDIOMA.....	37
MÉTODO DE ENTRADA PREFERIDA	37
MOSTRAR CARACTERÍSTICAS.....	37
TEXTO DE SALUDO	38
TECLA DESIGNADA.....	38
MODO DE VUELO.....	38
ESCRITURA	38
AJUSTE MISCELÁNEO	38
ILUMINACIÓN POSTERIOR LCD	38

PROGRAMAR RED	38
SELECCIONAR RED.....	38
RED PREFERIDA	38
CONEXIÓN GPRS.....	39
PROGRAMAR SEGURIDAD.....	39
BLOQUEAR SIM.....	39
BLOQUEAR TELÉFONO.....	39
AUTOBLOQUEAR TECLAS	39
DISCADO FIJO.....	39
DISCADO RESTRINGIDO.....	39
CAMBIAR CLAVE.....	40
AJUSTE DE RESTAURACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA	40
5.9 SERVICIO DE RED.....	40
STK	40
NAVEGADOR	40
CUENTA.....	41
DATOS GSM.....	41
6 MÉTODO DE ENTRADA.....	43
ESCRITURA	43
DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS ESPECIALES	43
FUNCIONAMIENTO DE LINEA DE DATOS DE USB	43
DISCO U.....	43
ANEXO I.....	43
ANEXO II.....	44

1, ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

1.1 Instrucciones de advertencias de seguridad

Lea cuidadosamente estas reglas simples antes de operar el aparato. El manual contiene varias advertencias para ayudar a asegurar su seguridad personal y la de otros y ayudar a evitar pérdida de la propiedad.

Los siguientes símbolos indican el posible daño o peligro que es causado si no se observa el debido manejo de las reglas:

Instrucciones de Precaución:

	Peligro: las operaciones incorrectas pueden ocasionar serios accidentes o el mal funcionamiento directamente
	Advertencia: las operaciones incorrectas pueden ocasionar posibles accidentes serios o mal funcionamiento
	Precaución: las operaciones incorrectas pueden ocasionar posible accidentes o mal funcionamiento
	Prohibición: Operación prohibida
	Servicio prohibido: No des-ensamblar
	Desconecte el enchufe del tomacorriente
	Operación obligatoria




1.2 Operaciones de seguridad

Asegúrese de leer las reglas de seguridad cuidadosamente antes de operar.







1.2.1 Seguridad del móvil



 禁止	No golpee, sacuda o deseche el aparato o la batería, ya que puede ocasionar fuga de líquido de batería, calentamiento, explosión, daño o fuego
 禁止	No es seguro usar el teléfono mientras maneja; asegúrese de estacionar su auto en un lugar seguro antes de usarlo.
 禁止	Proteja su aparato de riesgos ambientales tales como gas inflamable o explosivo (ej. Propano o gas) , polvo, ya que pueden ocasionar fuego, mal funcionamiento o daño.
 禁止	No insertare hoja de metal u objetos extraños en la ranura del teléfono, ya que pueden ocasionar daños al teléfono.
 禁止	Mantenga el teléfono lejos del alpuedece de los niños
 强制	No use el teléfono cerca de equipos sensitivos tales como aparatos auditivos, aparatos medicos (marcapas), alarma contra incfinalizario, puertas automáticas u otros aparatos auto-controlados, para evitar interferencia electrónica, de lo contrario es posible ocasionar mal funcionamiento de equipos eléctricos. Por favor consulte al proveedor de aparatos médicos antes de usar el teléfono cerca de marcapasos u otros aparatos médicos.
 强制	Por favor cumpla con cualquier regulación especial vigente en cualquier área y siempre apague su aparato cuando su uso esté prohibido o cuando puede ocasionar interferencia o peligro en área tales como en aviones o en lugares específicos del hospital.



 强制	<p>Si el teléfono tiene humo u olores, por favor apáguelo inmediatamente y pida asistencia a su proveedor.</p>
 禁止拆卸	<p>No intente reparar el aparato y accesorios por su propia cuenta, ayude a evitar posibles daños o mal funcionamiento.</p>
 强制	<p>No use el teléfono durante tormentas eléctricas.</p>









 禁止	<p>Si su teléfono se moja, no lo seque en el horno de micro ondas. Nunca coloque el teléfono sobre fuentes de calor tales como horno de micro ondas, contenedores de alto voltaje o equipos de cocina.</p>
 禁止	<p>No gire el aparato libremente (ponga especial atención para mantenerlo lejos del alpuedece de los niños), para evitar daño causado por golpe o sacudida.</p>
 禁止	<p>Proteja el aparato de peligros ambientales tales como polvo, humedad, temperaturas extremas.</p>
 禁止	<p>No coloque o use el aparato en sobre exposición a la luz del sol (ej. exponerlo directa los rayos del sol en el auto), o puede ocasionar daño por fuga de líquido de las células de la batería, sobrecalentamiento, reventar, poner en riesgo de fuego.</p>
 禁止	<p>No coloque o use el aparato cerca de fuentes de calor tales como radiadores o chimenea.</p>
 禁止	<p>Manipule la cubierta con cuidado cuando la remueva.</p>




1.2.2 Seguridad de la batería



	<p>No deseche las baterías en el fuego ya que pueden quemarse o reventar.</p>
	<p>No coloque o use la batería cerca de equipos calientes o fuentes de calor, de lo contrario es posible ventilarse, sobrecalentarse, reventar o quemar.</p>





	<p>No permita corto circuito de la batería que conecta la terminal negativa y terminal positiva directamente, de lo contrario es posible ventilarse, sobrecalentarse, reventar o quemar.</p>
	<p>Solo use la batería aprobada, de lo contrario la la célula de la bataría podría ventilarse, sobrecalentarse, reventar o quemar.</p>
	<p>No reemplace el paquete de la batería con las manos mojadas para evitar batería daño o fuego</p>
	<p>Si hay fuga de electrolitos de las células y hace Contactoo con los ojos, puede causa daños a la visión, si esto sucede nunca se frote los ojos. Enjuague los ojos con agua limpia y pida asistencia médica de ser necesario.</p>
	<p>No deseche baterías usadas como basura doméstica, envíelo al Centro de reciclaje de desechos de batería de ser posible</p>
	<p>Cuando la batería tenga fuga u olores, manténgala alejada del fuego para evitar quemaduras o reventar.</p>

 强制	Proteja la batería del agua, ya que puede ocasionar que la batería se oxide por reacción del calor.
 强制	Maneje un paquete de batería dañado o con fuga con extremo cuidado. Si la fuga de electrolitos de las células salpica en la ropa o la piel, por favor límpielo con agua limpia, ya que puede ocasionar daños personal (a la piel)
 禁止	No intente desensamblar la célula por su propia cuenta, o la la célula de la batería podría ventilarse, sobrecalentarse, reventar o quemar.






CAUTION











 强制	Instale la batería adecuadamente, la conexión incorrecta de la terminal puede causar daños al aparato.
 强制	Siempre mantenga la temperatura de carga entre 5℃—35℃. De lo contrario ocasionará fuga de líquido de batería, sobrecalentamiento, reventar o quemar, o podría acortar la la duración de la batería y disminuir su rfinalizarimiento

1.2.3 Seguridad para la carga





WARNING

 强制	Solo use la fuente de poder aprobada designada para el aparato; una fuente de poder inapropiada puede ocasionar choque eléctrico, fuego o mal funcionamiento
 禁止	Evite el corto circuito del cargador para protegerla de daños por mal funcionamiento, choque eléctrico, humo y fuego
 禁止	No insertare hoja de metal u objetos extraños al cargador para protegerlo de posibles daños.

 禁止	<p>No lance el cargador para evitar daños al cargador o daños personales</p>
 强制	<p>Desconecte el enchufe del tomacorriente inmediatamente si el cargador se cae de un lugar alto o si se golpea fuertemente para evitar daños al cargador; pida ayuda al proveedor de ser necesario</p>
 禁止	<p>No toque el cargador, cable de poder o enchufe de AC cordón eléctrico con las manos mojadas para evitar un choque eléctrico</p>
 禁止	<p>No tire del cable del cargador fuertemente, no coloque objetos pesados sobre el cable de poder, no cambie el cable de poder arbitrariamente para evitar choque eléctrico o fuego</p>
 拔出插头	<p>Desenchufe el cargador del tomacorriente o del aparato cuando no este en uso.</p>
 拔出插头	<p>Desenchufe el cargador del tomacorriente inmediatamente si el cargador tiene humo u olores. No vuelva a utilizar el cargador dañado para evitar fuego o choque eléctrico. Es peligroso reparar el cargador por su propia cuenta, por favor pida ayuda al proveedor.</p>
 拔出插头	<p>Si el cargador se moja, desenchúfelo del tomacorriente para evitar fuego, choque eléctrico u otro mal funcionamiento.</p>
 禁止	<p>No conecte el cargador a un tomacorriente multiple para evitar sobrecalentamiento o fuego.</p>
 拔出插头	<p>Desenchufe del cargador del tomacorriente cuando haya tormenta electromagnética, para evitar fuego, choque eléctrico o daño</p>
 强制	<p>Solo use el cargador aprobado que fue designado para el aparato, si usa otro cargador puede ocasionar posibles daños.</p>



 禁止	No realice una recarga en sobre exposición a la luz del sol o temperatura extra alta, ej. colocarlo cerca de fuentes de calor o si el auto esta expuesto , para evitar daños o distorción
 强制	Cuando retire el cargador del tomacorriente, sujételo por el terminal, no lo hale por el cable para evitar cable de poder se daño o se encifinalizara y ocasione un choque eléctrico.

1.3 Seguridad general

Para resistencia al agua	
<input type="radio"/>	No use el teléfono en el baño, nunca sumerja el aparato en el agua
<input type="radio"/>	Proteja el aparato de la lluvia
<input type="radio"/>	Si el aparato se moja, por favor séquelo con un paño suave, limpio
<input type="radio"/>	Si el aparato se moja, asegúrese que esté seco antes de recargarlo

Operación Environment	
<input type="radio"/>	Es posible que tenga sonidos de señal durante su uso cuando pase cerca de vehículos tales como autos o motocicletas
<input type="radio"/>	Es posible que tenga sonidos de señal o fuera de señal cuando use el teléfono cerca de otros equipolo eléctricos
<input type="radio"/>	Es posible que tenga sonidos de señal o fuera de señal cuando use el teléfono cerca del horno de micro ondas debido a interferencia electromagnética
<input type="radio"/>	Es posible que tenga sonidos de señal o pantalla de TV temblorosa cuando use el teléfono cerca de equipos de TV o radio
<input type="radio"/>	Por favor use el aparato en áreas que garanticen una buena calidad de conexión a la red, las señales RF son afectadas por alrededores tales como paredes o muebles
<input type="radio"/>	No use el teléfono cerca de muebles con superficie de metal ya que es posible que las señales RF las protejan.

2, Iniciar

2.1 Instalar Tarjeta SIM

Puede conseguir una Tarjeta SIM insertarada de un servicio de Tarjeta SIM cuando ingrese su número de teléfono móvil. La Tarjeta SIM ha almacenado todos los parámetros necesarios para la comunicación. Usted también puede guardar sus datos personales tales como Código PIN, directorio, mensaje etc. El Contactoo del metal de la Tarjeta SIM puede dañarse facilmente por rayaduras o dobladuras, de modo que sea cuidadoso cuando la manipule, insertare o retire la tarjeta. Por favor Contactoe a su proveedor de servicio de Tarjeta SIM cuando ésta se dañe o se pierda.

Nota: Mantenga la Tarjeta SIM y teléfono lejos del alpuedece de los niños.

■ Pasos para instalación de Tarjeta SIM:

1. Si el teléfono ha sido encendido, desbloquee la tarjeta de bloquear y presione la tecla de finalizar hasta que se apague mostrar menú.
2. Voltee el teléfono, retire la cubierta de la batería y quite la batería. Asegúrese que la tarjeta SIM insertarada este en la dirección correcta que hace el Contactoo correcto con las ranuras de la Tarjeta SIM, empuje la Tarjeta SIM hacia atrás para insertarla en la ranura.

Nota: Para retirar la Tarjeta SIM, empuje la Tarjeta SIM hacia delante para quitarla.

3. Coloque la batería dentro de la ranura de la batería desde la terminal, colóquela en posición, luego cierre la cubierta.

2.2 Cargar la batería

Este teléfono utiliza baterías recargables de li-ion (incluye cardador de viajero). Por su seguridad, por favor sólo use la batería y cargador aprobados por nuestra compañía.

■ Notas sobre la Batería

1. Asegúrese que la batería esté completamente recargada antes de usarla. Para nuevas baterías, se recomifinalizara cargarla por 12 horas durante las primeras tres veces, la capacidad de la batería será óptima después de esta recarga y descarga
2. A fin de mantener el estatus óptiomo de la batería, sugerimos que descargue la batería por lo menos una vez al mes. El método es dejar que la batería se gaste hasta que se auapague.
3. Durante el curso de la recarga, tanto la batería como el teléfono estan extremadamente calientes. El teléfono tiene ajuste de temperatura para proteger el control de variación de la temperatura y procesos de recarga. El tiempo normal de recarga de la batería es 3h aproximadamente.

4. El mensaje de “Batería baja” aparecerá en LCD cuando cuando la batería este baja. Recargue el teléfono inmediatamente.

Nota: el rfinalizarimiento de la batería (suspensio y hora de llamada) es diferente de acuerdo al Modo de operación y sistema de red.

■ Proceso de recarga de Batería:

1. Coloque la batería en el comparhoranto de la batería, conecte el enchufe del cargador a la ranura del teléfono.
2. Conecte el cargador al tomacorriente de AC para recarga. El ícono de recarga aparece en la pantalla aunque el teléfono este apagado.
3. El consumo de la batería muestra capacidad total cuando la recarga es completada, desenchufe del cargador del tomacorriente y teléfono.

Nota: nunca conecte directamente el aparato con el cargador después de quitar la batería del cargador.

2.3 Clave

Su teléfono y Tarjeta SIM tienen tipos de claves. Estas claves le ayudan a proteger su teléfono de uso no autorizado. Cuando requiera ingresar alguna de las claves a continuación, presione “ingresar” después ingrese la clave correcta (se muestra como “*”). Use ”ajuste->ajuste de seguridad->cambiar clave” para cambiar el Código PIN, PIN2 y la clave de teléfono.

● La clave de teléfono

Bloqueo de teléfono, la clave de teléfono usada para protegerlo su teléfono de uso no autorizado. La clave de teléfono siempre viene con el teléfono por el proveedor. La clave original pre-establecida por el vfinalizaredor de teléfono es 1122. Si el teléfono está bloqueado se requiere ingresar la clave cuando encendido el teléfono.

● Código PIN

El número de identificación personal código (PIN) (4 a 8 dígitos) ayuda a proteger su Tarjeta SIM de uso no autorizado. El Código PIN siempre viene con la Tarjeta SIM por el operador de red. El teléfono le pedirá su Código PIN cada vez que encifinalizara el teléfono si la función de verificar PIN ha sido programada. La Tarjeta SIM se bloqueará si ingresa la clave incorreta tres veces. Los métodos de desbloqueo a continuación: Código PIN (codigo de identificación personal) .

- Ingrese el Cógido PUK correcto para desbloquear la Tarjeta SIM
- Luego ingrese el Nuevo Código PIN y presione confirmar
- Re-ingrese el nuevo Código PIN de clic en confirmar con la pluma electrónica cuando requiera el nuevo Código PIN.

- La Tarjeta SIM puede desbloquearse si el PUK es correcto. El código PIN ha sido reprogramado.

- Código PUK

El Código PUK (clave de desbloqueo del Código PIN, 8 dígitos) se usa para desbloquear el Código PIN. El Código PUK está incluido en la Tarjeta SIM del proveedor de red. Si no está incluido con la Tarjeta SIM, contacte a su operador de red para ayuda. La Tarjeta SIM se invalidará si ingresa el código PUK incorrecto diez veces. Por favor, contacte al operador de red para cambiar la tarjeta.

- Código PIN2

(Servicio de red) Código PIN2 (4 a 8 dígitos) puede venir incluido con la Tarjeta SIM, usada para ajustar las funciones “costo de llamada” y “discado fijo”. El Código PIN2 se bloqueará si ingresa la clave incorrecta tres veces. Ingrese la clave de Código PIN2 correcta para desbloquearla. La programación de desbloqueo a continuación:

- Ingrese el Código PUK2 correcto siguiendo las indicaciones.
- Ingrese y confirme el nuevo Código PIN2
- Re-ingrese y confirme el Código PIN siguiendo las indicaciones en pantalla.

- Código PUK2 (Servicio de red)

Código PUK2 (clave de desbloqueo del Código PIN2, 8 dígitos) se usa para cambiar un Código PIN2 bloqueado. Si la Tarjeta SIM no incluye la clave, contacte a su proveedor de servicio. La función de Código PIN2 se invalidará si ingresa incorrectamente el PUK2 diez veces. Por favor, contacte al servicio de red para cambiar la nueva tarjeta.

- Clave de restricción (servicio de red)













La Clave de restricción se requiere cuando activa la función de llamadas restringidas. Se obtiene del operador de red cuando aplica esta función de red.

2.4 BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR TECLAS

La función de bloqueo de teclas puede proteger el teléfono de llamadas inesperadas o de operación. Si la función es activada, siga las indicaciones en la pantalla para desbloquearlo (ej. presione “izquierda soft” y “*” para desbloquear las teclas).

3, Instrucciones generales

3.1 Ícono de suspenso

Ítem	Instrucciones
	Indicador de señal
	Consumo de batería
	Alarma
	Bloqueo de teclas
	SMS
	MMS
	MMS lleno
	Llamadas perdidas
	Tono
	Vibrador
	Tono y Vibrador
	Audífono

4, Funciones generales

4.1 Número de marcado

En modo de suspenso de clic sobre la tecla numérica con la pluma electrónica. Ingrese el código de área y número de teléfono y presione llamar con la tecla G-1 después marque el interfase inmediatamente.

Para llamadas internacionales, de clic y presione la tecla * con la pluma electrónica till “+”) inmediatamente, ingrese el código del país, el código de área y el número de teléfono.

Presione la tecla de llamar para hacer la llamada después de haber ingresado el número. El nombre relacionado aparecerá en la pantalla si el número ya fue guardado en el directorio. El tono de llamada se puede escuchar por el audífono después de hacer la llamada.

Presione la tecla de llamar para hacer o recibir una llamada. En modo de suspenso, puede ver el historial de llamada presionando esta tecla.

Ingrese el número en el interfase de marcado, presione la tecla izquierda soft para guardar los números, en el interfase de no marcado, puede usar esta tecla para confirmar o tecla de opción.

4.2 Control de volumen

Durante el curso de la llamada, el volumen del audífono o audífono se puede ajustar con la tecla de dirección (arriba y abajo) del teléfono.

4.3 Finalizar llamada

Presione tecla de cerrar para finalizar. También puede finalizar la llamada presionando la tecla en el audífono si está usando el audífono.

4.4 Contestar llamada

El teléfono sonará o vibrará, se iluminará la luz posterior, y aparecerá un mensaje de llamada entrante cuando entre una llamada. Si el tono y la vibración están apagados, solo aparecerá el mensaje de llamada entrante en la pantalla cuando entre una nueva llamada.

1. Presione la tecla de llamar para contestar llamada.
2. Presione tecla de finalizar para rechazar una llamada.

Nota: Usted puede recibir llamada presionando la tecla de audífono si el audífono esta conectado

4.5 Historial de llamada

En modo de suspenso, presione la tecla de llamar para verificar llamadas recientes. De clic “ingresar” y “opción” con la pluma electrónica para procesar las siguientes Funciones:

borrar: borrar éste registro

guardar: guardar éste registro en el directorio

marcar: marcar éste registro

editar: editar registro seleccionado y guardar en el libro registro de llamadas

4.6 Opciones de llamadas

Usted puede usar muchas funciones durante una llamada.

mudo /reanudar

Esta función puede cambiar de apagado a encendido el microteléfono del móvil o de otro microteléfono conectado. La función de mudo puede evitar que quien llame escuche su voz. Durante la llamada de clic en “opción” → “mudo/reanudar” con la pluma electrónica para seleccionar la función de mudo en encendido/apagado.

Otra opción durante a llamada

Durante a llamada, usted puede ingresar a las funciones opcionales, tales como: pausa, finalizar, nueva llamada, directorio, mensaje, registro, DTMF (tono doble de frecuencia múltiple).

Nota: se requiere del servicio de red para nuevas llamadas, función DTMF (tono doble de frecuencia múltiple).

4.7 Leer mensaje

El ícono SMS aparece cuando usted recibe Mensajes SMS. El usuario puede ingresar a la bandeja de entrada SMS para leer el mensaje (por favor refiérase al capítulo 5.2 de mensajes para detalles); también puede dar clic sobre leer ícono para ver el mensaje directamente. El ícono de mensaje que aparece en la pantalla desaparecerá después que lea el nuevo mensaje.

4.8 Registro de llamadas perdidas

Las llamadas perdidas se mostrarán en modo de suspenso directamente si existe alguna llamada perdida. El usuario puede escoger la tecla de finalizar para salir o devolver la llamada.

5. EL MENÚ DE FUNCIONES

5.1 Mensaje


SMS


Bandeja de entrada

El mensaje listado en la bandeja de entrada incluye mensajes por leer y no leídos. Los mensajes están ordenados por hora.

El número de quien envía aparece detrás del ícono de mensaje. El nombre de quien envía aparecerá si el número ya está guardado en el directorio.

El ícono en frente de un número (o nombre) indica un mensaje:

: indica mensaje no leído

: indica leer mensaje


Para procesar las siguientes funciones después de ver el mensaje:


- responder: escribir mensaje a quien lo envió;
- borrar: borrar este mensaje;
- editar: editar Texto original del mensaje;
- reenviar: reenviar el mensaje;
- copiar a teléfono: copie este mensaje al teléfono;
- mover al teléfono: mover este mensaje al teléfono;
- chat: (omitir)
- borrar todo: borrar todos los mensajes en la bandeja de entrada
- copiar todo: copiar todos los mensajes en la bandeja de salida al teléfono;
- mover todo: mover todos los mensajes en la bandeja de entrada al teléfono;
- usar el número: marcar, guardar el número de quien lo envía o el número en mensaje de Texto.

Nota: Usted no puede guardar el contenido del flash pre-establecido y tono pre-establecido

Bandeja de salida

Ícono de mensajes de bandeja de salida como sigue:

: no mensaje enviado

: mensaje enviado

Las siguientes funciones pueden ser procesadas después de ver el mensaje:

- finalizar: finalizar mensaje;
- editar: editar mensaje
- borrar: borrar mensaje;
- copiar a teléfono: copiar mensaje al teléfono;

- mover al teléfono: mover mensaje al teléfono;
- borrar todo: borrar todo mensajes en bandeja de salida;
- copiar todo: Copiar todos los mensajes en bandeja de salida al teléfono;
- mover todo: Mover todos los mensajes en bandeja de salida al teléfono;
- usar número: usar el número de teléfono de quien llama

Escribir mensaje

El carácter actual ingresado y el máximo de caracteres que se permite ingresar aparecen en la parte superior derecha de la ventana. El método de entrada aparece en la parte superior izquierda de la ventana. Usted puede dar clic al método de entrada con la pluma electrónica para cambiarlo. Y también puede insertar imagen y tono (permite servicio de EMS) cuando edita el mensaje.

1. Ingrese el contenido del mensaje que desee enviar primero, puede ingresar un símbolo especial en cualquier método de entradas. Seleccione “opción”, para procesar las siguientes funciones.

- Listo: terminar de editar mensaje
- Usar plantilla: pre-guardar el mensaje de teléfono de fábrica, le permite insertar esta frase.
- Insertar objeto: le permite insertar foto, imagen predefinida, melodía , sonido predefinido
- Insertar Número PHB: le permite insertar números guardados en el teléfono o Tarjeta SIM al mensaje.
- Insertar PHB nombre: le permite insertar nombres guardados en el teléfono o Tarjeta SIM to mensaje.
- Método de entrada: permite cambiar el método de entrada

2. Después de terminar el primer paso, por favor proceda con las siguientes opciones:

- Enviar solamente: enviar mensaje
- Guardar y enviar: guardar este mensaje en la bandeja de salida y envíelo
- Guardar: guardar este mensaje en las bandeja de salida, mantenga mensaje sin enviar.
- Enviar a varios: enviar mensaje a varios
- Enviar por grupo: enviar mensaje a un grupo

Plantilla

Incluye diez frases comúnmente usadas. El usuario puede editar o borrarlo. Esta frase aparecerá en blanco en la plantilla después de borrar.

Funciones de mensaje

Ajuste de perfil: Guardar o editar el número usado para enviar el mensaje, el número es requerido por el centro de mensaje, también se puede obtener del operador de red y también puede programar la duración de almacenamiento de mensaje.

Ajuste común: Puede programar el reporte de mensaje y la ruta de respuesta. Puede obtener el informe de estatus de envío que muestra que se envió o no desde el centro de mensaje. La función necesita el servicio de red.

Estatus de memoria: para mensajes guardados en la Tarjeta SIM y teléfono, muestra el porcentaje total ocupado en la memoria. La memoria real depende del contenido del mensaje y teléfono, estatus de la Tarjeta SIM.

Almacenamiento preferido: programa el almacenamiento preferido de mensaje de fábrica entre la Tarjeta SIM y teléfono.

Portador Pref.: selecciona la prioridad del mensaje como GPRS, GSM, sólo use GPRS o GSM.

MMS

Escribir mensaje

Ingrese a interfase de escribir mensaje para procesar a editar lo siguiente:

- **PARA:** edita el receptor, puede agregar número y también correo electrónico.
- **CC:** edita la persona a quien se copia. También puede agregar número y correo electrónico.
- **BCC:** edita la persona con copia oculta. También puede agregar número y correo electrónico
- **Asunto:** edita el asunto del MMS
- **Contenido:** edita el texto, inserta imagen, sonido, adjunto, diapositiva etc
- **Adjunto:** agrega adjunto desde el archivo general

Nota: Después de editar MMS, finalizar MMS, debe volver al interfase para dar clic a “opción” y “finalizar”.

Bandeja de entrada

Abra MMS en la bandeja de entrada, ingrese a opciones:

- **ver:** puede guardar imagen y tono en MMS a un nuevo archivo cuando vea MMS.
- **elija el número:** elija el número de MMS a quien envía, puede guardarlo o marcarlo directamente.

- Responder MMS:
 1. quien envía: responder a quien envió este mensaje;
 2. todos: responder MMS con copia y copia oculta al mismo tiempo si tiene disponible CC y BCC.
- Responder mensaje: responder mensaje
- reenviar: reenviar este MMS
- recibir: recibir y finalizar MMS entrante
- desconexión: desconexión de MMS recibido
- borrar: borrar MMS
- borrar todo: borrar todos los MMS
- detalles de mensaje: detalles de MMS

Bandeja de salida

Guardar mensaje enviado fallido y finalizar mensaje. Usted puede ver este MMS, reenviar, finalizar o borrar etc.

Borradores

Guardar mensaje editado no listo y mensaje no enviado. Usted puede ver MMS, editar, finalizar, borrar etc.

Enviado

Guardar MMS enviado. Usted puede ver MMS, editar, finalizar, borrar etc.

Ajuste

- Finalizar ajuste: programe periodo de validez, prioridad, reporte de entrega, leer reporte y tiempo de diapositiva
- Recibir ajuste: programe recibir, anuncio, reporte de entrega, leer reporte, Maximizar
- Ajuste de filtro: programe el número del cual no quiere recibir MMS.
- Ajuste de red: programe MMSC, entrada, puerto, datos de cuenta
- Estatus de memoria: ver estatus de memoria MMS

Nota: escribir MMS sin antes verificar la disponibilidad de la memoria de la tarjeta, Debe ver si tiene suficiente memoria o no. Tales como: memoria insuficiente, “memoria de almacenaje insuficiente” aparecerá cuando escriba MMS. El usuario puede escribir MMS después de hacer suficiente espacio eliminando algunos almacenamientos.

- Ubicación del almacenamiento: el usuario puede escoger almacenar en el teléfono o en la memoria de la tarjeta del usuario.

Chat

Usted puede programar el mensaje de chat con otro número solo. Ambos historiales de chat pueden aparecer en la pantalla.

Servidor de mensaje de voz

Seleccione “correo de voz” presionando la tecla arriba y abajo en el “mensaje corto” del menú, presione “confirmar” ingresando a esta función.

Editar: ingrese o modifique el número de buzón de voz.

- Conectar al buzón de voz: Esta función permite que escuche mensajes dejados en el correo de voz. **Nota:** Este servicio es similar con la máquina de mensajes que provee la red. Permite a quien llama dejar un mensaje cuando usted no puede o no desee recibir llamada entrante. Su número de correo de voz está guardado en este teléfono. Presione y mantenga presionado la tecla 1 para llamar al número de correo de voz en el modo de suspenso después de programar el número de correo de voz. Por favor Contactoe a su operador de red para detalles.

Mensaje global

Mensaje global es el mensaje de texto enviado por la red en la programación para la misma sección, provee código de área local, pronóstico de tiempo e información de tráfico etc. Una marca de mensaje muestra un tipo de mensaje. Usted puede recibir el mensaje global que desee ajustando la marca de mensaje.

Modo de recepción

Encienda/apague el ajuste de mensaje global

Leer mensaje

Ver mensaje global

Idiomas

Seleccione el idioma que desee que aparezca en el mensaje global.

Nota: el idioma se permite o no dependiendo del operador de red.

Ajuste de puedeal

Programa el número de mensaje en una pequeña sección de mensaje recibido.

5.2 Centro de llamadas

Historial de llamada

Llamadas perdidas

Esta función permite ver las veinte llamadas perdidas recientes.

Ingrese a esta función, seleccione un número de teléfono con la tecla de navegación y presione “opción” para procesar las siguientes funciones:

- **Borrar:** borrar este ítem de la lista de llamadas perdidas.
- **Guardar:** guardar el número seleccionado a la Tarjeta SIM o teléfono.
- **Marcar:** marcar el número de teléfono seleccionado
- **Editar:** edite el número seleccionado y guárdelo en la Tarjeta SIM o teléfono.

Llamadas discadas

Las veinte llamadas recientes discadas se pueden ver con esta función. Ingrese esta función, seleccione un número discado para procesar las funciones de borrar, guardar, marcar y editar. Por favor refiérase to “llamadas perdidas” para detalles.

Llamadas recibidas

Las veinte llamadas recientes discadas se pueden ver con esta función. Ingrese esta función, seleccione un número discado para procesar las funciones de borrar, guardar, marcar y editar. Por favor refiérase to “llamadas perdidas” para detalles.

Borrar registro de llamadas

Esta función permite borrar todas las llamadas perdidas, llamadas discadas, llamadas recibidas.

Hora de llamada

Usando esta función, usted puede ver la hora de la última llamada, total enviado, total de llamadas recibidas y procesar reprogramar toda la hora.

- **Última hora de llamada:** ver ultima hora de llamada.
- **Total enviado:** ver tiempo total de llamadas enviadas.
- **Total recibido:** ver tiempo total de llamadas recibidas.
- **Reprogramar la hora:** reprogramar temporizador.

Costo de llamada

Esta función necesita servicio de red. Usted puede calcular el costo de su llamada con esta función. Por favor note que la operación de red tiene diferentes costs en las diferentes horas.

Nota: para algunas llamadas, la función necesita Código PIN2 (servicio de red).

Contador SMS

Esta función permite ajuste de enviado y recibido.

- enviado: ver número enviado y reprogramarlo.
- recibido: ver número recibido y reprogramarlo.

Contador GPRS

Ver la visita de flujo de red por teléfono.

Programar llamada

ID de llamante

Para programar por red, Ocultar ID, Enviar Ajustes de ID necesita servicio de red.

Llamada en espera

Activar: para activar la operación de llamada en espera (se requiere permiso de red) y Desactivar: para deshabilitar la operación de llamada en espera (se requiere permiso de red) y Preguntar Estatus: para ver el estatus actual de la operación de llamada en espera.

Desvío de llamada

La función de desvío de llamada se usa para desviar llamadas específicas a otro número asignado.

Opciones:

- Desviar todas las llamadas de voz: desviar todas las llamadas directamente
 - Desviar si no tiene señal: desviar llamadas si esta fuera de alpuedece
 - Desviar si no contesta: desviar llamadas si no contesta una llamada en un tiempo determinado
 - Desviar si esta ocupado: desviar llamadas si esta ocupado
 - Desviar los datos de todas las llamadas: desviar los datos de todas las llamadas (servicio de red)
 - Cancelar todos los desvíos: para deshabilitar todas las funciones de desvíos.
1. Para seleccionar el tipo de desvío de llamada desde opciones.
 2. Ingrese el número de teléfono entrante para después activar la función; presione OK para confirmar el ajuste.
 3. Si Desviar esta activado y la función responde, necesita seleccionar el tiempo de espera de la red y después ajustar el número entrante.

Llamadas restringidas

La función necesita servicio de red.

1. Llamadas salientes

- Todas las llamadas: activar para restringir todas las llamadas que se realicen
- Llamadas internacionales: activar para restringir todas las llamadas internacionales que se realicen
- Internacional excepto locales: activar para restringir que se realicen llamadas excepto llamadas del país local o país origen (servicio de redes del país) cuando esta en el extranjero.

2. Llamadas entrantes

- Todas las llamadas: activar para restringir todas las llamadas entrantes
- Roaming: activar para restringir todas las llamadas entrantes cuando este fuera del área de servicio de redes local.

3. Cancelar Todo

- Para cancelar todas las restricciones (se requiere clave del servicio de red)

4. Cambiar Restricción

- Antes de establecer una clave nueva, necesita ingresar la clave original.

Línea de intercambio

Se requiere de Servicio de Red.

Registro de hora de llamada

Para recordar la hora específica de la llamada en el modo de contestar. Incluye Apagado, Una vez, Opciones periódica. Seleccione apagado para deshabilitar el recordatorio; seleccione Una Vez, especifique un rango de periodos entre 1-3000 segundos, cuando llegue al rango especificado, el recordatorio sonará automáticamente una vez; seleccione periódica, especifique un valor entre 30-60 segundos, cuando llegue al rango especificado en cada minuto que pase, el recordatorio sonará una vez automáticamente.

Mostrar la hora de llamada

La función encendido/apagado muestra la hora de llamada

Auto discado

Para activar la llamada en el modo de re-marcado automático cuando realice llamadas a menos que finalice la operación o la llamada sea contestada.

Grupo cerrado de usuario

Ingresar en el interface, active la opción Agregar, ingrese el nombre del grupo, de clic en Menú de opción y seleccione Listo, agregue índice y de clic en OK para confirmar la operación. Seleccione el grupo creado en la lista de grupos para editar, agregar, activar, desactivar, borrar grupo. La división del grupo necesita servicio de red, en un grupo, la comunicación esta restringida solo para creare entre miembros del grupo para ahorro de dinero.

Note: la función necesita servicio de red.

Número de IP

Puede programar hasta 3 números. En el interfase de Número de IP, de clic en Activar para permitir la función, de clic en Editar para ingresar o editar el Número de IP. En el modo de directorio, seleccione un número y de clic en el Ícono de Opción, escoja Opción de Marcar IP, el teléfono agregará el Número de IP activado antes que marque automáticamente el número teléfono cuando haga la llamada.

- Abrir: activar Número de IP
- Editar: ingresar Número de IP o editarlo

Lista negra

Editar lista negra. En Modo encendido, las llamadas entrantes de números en la lista negra serán rechazadas.

Nota: número fijo (línease fijas) por favor ingrese código de área completa.

5.3 Directorio

Directorio

Usted puede guardar nombres y número de teléfonos (Contacto) en la memoria del teléfono y en la Memoria de Tarjeta SIM. La memoria del teléfono puede guardar cientos de registros. La memoria de la Tarjeta SIM depende de la Tarjeta SIM entregada por el operador de telecom.

Búsqueda rápida

Esta función permite la búsqueda del número de teléfono que necesita en el directorio por la primera letra del apellido

Modo de búsqueda

Esta función le permite ver el directorio por apellido pinyin. Para usar esta función, puede buscar el número de teléfono que necesita del directorio.

1. Ingrese los caracteres completos en pinyin o Chino que desee encontrar en “ingresar apellido”. También puede ingresar el primer carácter Chino del apellido o pinyin completo.

2. Presione “opción” para seleccionar “buscar” después de la confirmación, aparecerán todos los registros para cumplir con los requisitos.
3. Para procesar las siguientes funciones presione “opción” en el registro seleccionado
 - Marcar IP: Para procesar Marcar IP para este registro (por favor refiérase al capítulo 7.1.3.10 para ajustar detalles)
 - Finalizar SMS: Para procesar envíos SMS para este registro
 - Ver: Para ver este registro
 - Editar: Para editar este registro
 - Borrar: para borrar este registro de llamada del directorio.
 - Copiar: Usted puede copiar el historial de llamada de la Tarjeta SIM al teléfono o copiar el historial de llamada del teléfono a la Tarjeta SIM.
 - Mover: Esta operación le permite mover este registro al teléfono si esta guardado en la Tarjeta SIM o vice versa.
 - Duplicar: copiar y pegar la información entre Tarjeta SIM y el teléfono
 - Enviar vCard: Para procesar envío de vCard para este registro.

Ingrese nueva búsqueda

Agregue un nuevo número de teléfono en el directorio en ambos la Tarjeta SIM o teléfono. La operación como sigue:

- cuando este listo “a la Tarjeta SIM”, edite el apellido y presione “terminar” , ingrese el número de teléfono con la tecla de navegación y seleccione ”guardar” para guardarlo a la Tarjeta SIM.
- Seleccione “el teléfono”, ingrese el apellido primero, edítelo y confirme la operación.
- Luego seleccione el mensaje solicitado con la tecla de navegación: el número de teléfono, número de casa, nombre de la compañía, dirección de correo electrónico, número de oficina, número de fax, cumpleaños
- Para seleccionar la foto asociada, sonido asociado, grupo de llamantes con la tecla de navegación

Copiar todo

Esta función lograr copiar el registro entre el teléfono y Tarjeta SIM.

Borrar

Esta función puede borrar todos los contenidos en el teléfono o Tarjeta SIM.

También puede borrar el registro uno por uno.

Grupo de llamantes

Esta función puede programar el nombre del grupo, tono de llamada entrante, foto de llamada entrante, video de llamada entrante y lista de miembros para un grupo diferente.

Número adicional

Esta función puede programar el número de dueño, servicio de número de marcado y número SOS.

- Están disponibles dos números y apellidos de grupos para ingresar, editar o borrar el número de dueño. Use para línea 1 y línea 2 respectivamente. Seleccione “confirmar” para guardarlo después de terminar de editar.
- Usted puede ingresar el servicio de número de marcado en la condición que le permita la Tarjeta SIM.
- Puede ingresar cinco grupos de números SOS

Ajustes

Estatus de memoria

Aparece memoria total y memoria usada del directorio y Tarjeta SIM.

Almacenamiento preferido

Seleccione el estatus de especificación de fábrica si la Tarjeta SIM o teléfono esta almacenamiento para ajustar en nueva entrada.

Campos

Seleccione el campo que necesite incluyendo número de casa, nombre de la compañía, Dirección de correo electrónico, número de oficina, número de fax, cumpleaños, foto asociada, video asociado, sonido asociado, grupo de llamante.

Nota: si aparece un mensaje “en proceso” después de una búsqueda en red cuando vea el directorio después de encender teléfono, indica que el directorio esta inicializando y no estará disponible antes de finalizar.

Mi Vcard

Editar mi vCard y enviar mi vCard

Foto del llamante

Seleccione la foto para la llamada entrante

Tono del llamante

Seleccione reproducir un tono para la llamada entrante

5.4 Administración de archivos

Para administrar archivos guardados en el teléfono y en la memoria de la tarjeta. Ingrese al interfase, de clic en el ícono de Opción para ajustes como sigue:

◆ Abrir

Ingrese en el espacio del usuario en el teléfono y en la memoria de la tarjeta para crear una nueva carpeta y archivo de usuario.

1. Seleccione una carpeta, de clic en el ícono de Opción para iniciar los ajustes como sigue:
 - Abrir: abrir una carpeta
 - Crear carpeta: para crear una nuev carpeta en el interfase actual
 - Renombrar: renombrar una carpeta
 - Borrar: borrar una carpeta
 - Ordenar: para ordenar el archivos en la carpeta por nombre, hora, tamaño, o ninguno
2. Seleccione un archivo, de clic en el ícono de Opción para editar el archivo como sigue:
 - Ver (reproducir): para ver o reproducir el archivo
 - Reenviar: reenviar el archivo al perfil de usuario
 - Detalle: para mostrar fecha y tamaño de la información del archivo
 - Renombrar: renombrar archivo
 - Copiar: copiar el archivo a lugares específicos, de clic en el ícono de retorno en secuencia para cancelar copiar; si no hay suficiente memoria aparecerá el mensaje en la pantalla.
 - Mover: mover el archivo a nuevo ubicación
 - Borrar: borrar el archivo
 - Borrar todos los archivos: borrar todos los archivos en la carpeta actual
 - Ordenar: para ordenar el archivo en la carpeta por nombre, hora, tamaño o ninguno. Después de ajustar, el archivos que aparece será reorganizado como se definió

◆ Crear Carpeta

Create nueva carpeta en lugares específicos.

◆ Formato

Se utilizar para formatear toda la información almacenada en el espacio del usuario y ajustar un sistema de archivo vacío. Los datos no se restaurarán hasta que no se realice un formateo especial antes de ejecutar la operación.

Nota: en modo de especificación de fábrica, se asigna la carpeta de **audio** para almacenar archivos de audio tales como componer melodía y grabador de sonido, **fotos** para fotos, **imágenes** para fotos descargadas, **video** para información de video, **mi música** para archivos de música descargados. Esta disponible para agregar, editar la carpeta, o copiar, borrar, renombrar, mover archivos.

Ponga atención especial: la lista de reproducción se pondrá invisible después de borrar o modificar Mi carpeta de música si ajusta la lista Auto Gen esta activado en el reproductor de audio.

5.5 Multimedia

Cámara

Seleccione “cámara” de la zona AV del menú principal para ingresar en la función de cámara. Es una excelente función que lo lleva a la imagen mundial caleidoscópica. Usted puede capturar un breve momento en la cámara digital y mantener una fantástica foto para siempre.

Es posible que la cámara tenga funciones tales como ajuste de efectos, balance blanco, valor de exposición, selección de tamaño de la foto, ajusta calidad de la foto, agregar marco, contador de fotos, retrasar funciones de temporizador. Su operación es simple.

Ingrese a la función de cámara, de clic en el ícono de “opción” para procesar las siguientes funciones:

◆ Ajuste de cámara

1. Tono de Disparador: tres efectos de tono son opcionales. Usted puede apagarlo.
2. Valor de exposición: de acuerdo a la condición actual de la circunstancia ajuste el valor de exposición para mejorar la calidad de la imagen.
3. Banda: 50Hz y 60Hz son modos opcionales. Por favor programe 50Hz para la Isla principal de China.
4. Retrasar temporizador: apagado, 5s, 10s, 15s son opcionales.
5. Contador de fotos: apagado, 1 foto, 3 fotos, 5 fotos son opcionales.

◆ Ajuste de imagen

1. Tamaño de imagen: las clases de tamaño de imagen son opcionales. Mientras más grande es el tamaño de la imagen, mayor espacio ocupará en la memoria el archivo de la imagen.

2. Calidad de la imagen: diferentes cualidades son opcionales. Mientras se seleccione una mayor super calidad, mayor espacio ocupará en la memoria el archivo de la imagen.

◆ Balance blanco

Modos opcionales son auto, luz del día, tungsteno, fluorescente, nube, inpuededescente

◆ Modo de escena

Auto y modos nocturnos son opcionales.

◆ Ajuste de efectos

Programar diferentes efectos de foto

◆ Almacenamiento

Seleccione la ruta de almacenamiento de la foto entre teléfono o memoria de la tarjeta.

◆ Restaurar especificaciones de fábrica

Los parámetros de la cámara parámetros se restaurarán a ajuste de fábrica después de seleccionar esta operación

Álbum

1. Ver: ver un archivo de imagen
2. Navegar estilo: Lista el estilo y estilo matriz son opcionales.
3. Reenviar: reenviar a imagen de fondo , protector de pantalla, desplegar encendido , desplegar apagado , directorio;
4. Renombrar: renombrar un archivo de imagen
5. Borrar: borrar un archivo de imagen
6. Borrar todos los archivos: borrar todos los archivos de imágenes
7. Ordenar: ordenar todos los archivos de imágenes. Las opciones son por nombre, tipo, hora, tamaño y ninguno.
8. Almacenamiento: seleccione guardar la foal teléfono o a la memoria de la tarjeta del usuario

Álbum

Vista rápida disponible en la función de documentos del álbum. Referencia específica para el uso de la función de cámara en la operación del álbum.

Grabador de video

De clic en el ícono de “opción” para procesar las siguientes funciones después de ingresar al interfase de video flash.

Reproducir

1. reproducir: reproducir archivo de video definido
2. transmisión: pued enviar al directorio, protector de pantalla , flash de encendido/apagado.
3. renombrar: renombrar archivo de video definido
4. borrar: borrar archivo de video definido
5. Borrar todos los archivos: borrar todos los archivo de videos
6. ordenar: ordenar todos los archivos de videos. Las opciones son nombre, tipo, hora, tamaño y ninguno
7. Guardar ruta: seleccione guardar ruta entre teléfono y memoria de la tarjeta

Ajustes de camcorder

1. Balance blanco: los modos opcionales son auto, luz del día, tungsteno , fluorescente, nube, inpuededescente
2. EV: de acuerdo con la actual condición de la circunstancia para ajustar el valor de exposición para mejorar la calidad de la imagen
3. Modo nocturno: Usted puede seleccionar encendido/apagado
4. Banda: 50Hz y 60Hz son modos opcionales. Por favor programe 50Hz para la isla principal de China.

Ajuste de video

Usted puede programar calidad de video, límite de tamaño de archivo, límite de tiempo de reproducción en esta opción. Seleccione para tratar o no de grabar el audio y su formato comprimido.

Ajuste de efectos

Ajustes diferentes de efectos de video

Almacenamiento

Seleccione guardar el video al teléfono o memoria de la tarjeta.

Restaurar especificaciones de fábrica

Los parámetros de video restaurarán los ajustes de fábrica después que selecciona esta operación.

Reproductor de video

Le permite la función de vista rápida de archivo de video. Por favor refiérase a reproducir operación de video flash para método específico de uso.

Reproductor de audio

Usted puede usar reproductor de música para reproducir los archivos de audio coleccionados en mi carpeta de música. También puede programar su puedeción favorita como tono de quien llama.

De clic en “lista” con la pluma electrónica para ingresar a la lista de reproducción, luego seleccione la música desde la lista reproducción y procese las siguientes funciones:

- reproducir: reproducir este archivo
- detalle: ver la información relacionada a este archivo
- Agregar a carpeta de tono: agrega este archivo a la lista de tono
- Actualización de lista de reproducción: búsqueda nueva y actualización de archivo reproducible en la lista de reproducción
- ajuste: programa la ruta de la lista de reproducción, enciende o apaga auto crea la lista, apariencia del reproductor, modo de reproducción de archivo, reproducir efecto fondo y efecto de música.

Grabador de sonido

El teléfono permite en este párrafo dos formatos de grabación: WAV, AWB, AMR, Usted puede programar opciones para la función seleccionada en un formato de grabación; La llamada también puede grabarse. Cuando escoja "detener" guardar automático; si usted escoje la grabación existente, presione la tecla de opción para grabar, reproducir, adicional (solamente para FormaaMR), renombrar, borrar, borrar todo, la creación y operación de transmisión.

FM

Permite multimedia a través de Radio FM permitiéndole escuchar en todo el mundo, obtener información a tiempo tan pronto usted pueda.

Las funciones pueden hacerse a través de atajos relacionados en íconos FM, presione “Opción”, estas funciones pueden realizarse:

- Lista de puedeal: puede reproducir, editar lista de puedeal, los puedeles guardados aparecerán en las listas
- Ingreso manual: ingrese directo la frecuencia FM manualmente, por ejemplo 103.7
- Auto búsqueda y programación: auto búsqueda de puedeles FM y también actualización de lista de puedeles automáticamente

- Ajustes:
 - Reproducción de fondo: reproduce radio FM en fondo
 - Bocina de teléfono: reproduce a través de bocinas externas incorporadas

TV

El usuario puede ver la TV después de buscar el puedeal de TV.

Programar tv

El usuario puede tocar “Programar tv” con la pluma y programar le puedeal, sonido, brillo y otras características.

5.6 Organizador

Calendario

Esta función permite al usuario ver y editar la fecha programada y calendario. Seleccione calendario, de clic en opción, permite las siguientes funciones:

- tareas: ver y editar programación diaria. Por favor refiérase a “lista de tareas” para operación.
- Saltar la fecha: salte a una fecha específica para ver y editar la programación diaria.

Lista de tareas

El teléfono ofrece la lista múltiple de tareas para usar. El usuario puede ver, agregar editar, borrar y borrar todas las notas. De clic en “agregar” para el siguiente paso de agregar menú:

- Programar fecha
- Programar hora
- Ingresar texto remarcado
- Establecer alarma y modo de alarma
- De clic en “listo”

Alarma

Este celular ofrece tres alarmas. Usted puede programarlas como desee. Si el temporizador esta activado, el ícono de alarma aparecerá frente al reloj de alarma. Seleccione editar para ingresar al interfase de alarma para ajustar.

- Seleccionar encendido
- Programar la hora de la alarma
- ◆ Seleccione el método de tono que desee para alarma. Una vez, todos los días,

definición del usuario uno o varios días de una semana.

Bluetooth

- ◆ El usuario puede obtener acceso a las funciones de bluetooth incluyendo inalámbrico, audífono, serial y transmisión de datos.

Extra

- ◆ Calculadora

5.7 Desviación y juegos

Ver los detalles en el teléfono.

5.8 Ajustes

- ◆ Ajustar modulo doble
- ◆ Perfiles del usuario

El usuario puede escoger el modelo de contexto requerido incluyendo general, reunión, exteriores, interiores y modos de audífono. A pesar de que estos modos han sido programados desde su fabricación, el usuario puede cambiar la programación a su propia discreción. En el interfase de modo de contexto, el usuario puede presionar para ingresar a la programación individual y cambiar la programación concreta como sigue:

- Programar tono: incluye programar la llamada, tono de alarma, encendido, apagado, mensaje corto y sonido de la tecla.
- Volumen: presione las teclas de navegación arriba y abajo ajustar el volumen del tono y sonido de la tecla.
- Más tonos: presione la tecla para confirmar e ingresar al menú de servicio de más tonos para descargar más tonos.
- Modo de tono: presione las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar tono, vibración, tono y vibración y tono después de vibración.
- Tipo de tono: presione las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar un sonido, continuo o aumentar gradualmente.
- Sonido de alarma: presione las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar, presione seleccionar/borrar para programar el sonido de alarma, sonido equivocado, sonido de conexión de red y sonido de conexión de comunicación.
- Modo de respuesta: presione seleccionar o borrar para empezar o cerrar el “modo de respuesta con cualquier tecla”.

Después de programar, el usuario debe seleccionar inicio del modo.

Calibración de pluma

Se programa para optimizar la operación del panel táctil. De clic en el punto central de la figura que aparece en la pantalla para activar la Calibración.

Note: la operación incorrecta disminuirá el efecto para la operación del panel táctil.

Programar teléfono

Hora y fecha

- Programar ciudad: contiene la hora de 57 ciudades alrededor del mundo
- Programar hora/fecha: para programar hora y fecha
- Programar formato: el formato de tiempo contiene 12 y 24 opciones; para ajustar el formato de fecha como sigue: AAAA/MM/DD, AAAA-MM-DD, MMM DD, AAAA, DD-MM-AAAA, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA. Aquí, DD significa fecha, MM o MMM significa mes, AAAA significa año. El despliegue de pantalla respectivo será actualizado después de ajustar.

Programar encender/apagar

Contiene cuatro temporizadores para programación el tiempo de encendido y apagado automáticamente.

Asegúrese de habilitar la función antes de ajustar los temporizadores. Seleccione un temporizador, de clic a la opción de editar, seleccione permitir en opciones de estatus, y seleccione encendido/apagado, finalmente teclee en la programación.

Idioma

El sistema de idioma que contiene es Inglés y Chino simplificado. El menú de usuario y mensajes indicados se despliegan en el idioma asignado.

Método de entrada preferida

Para programar el método de entrada predeterminado para el modo de edición de texto.

Mostrar características

- Imagen de fondo: para programar el despliegue en el modo de suspenso. Para seleccionar imágenes predeterminadas de la Carpeta de sistema, también esta disponible descargar más imágenes como definición del usuario.
- Protector de pantalla: Para activar el protector de pantalla para el despliegue principal en Opciones de estatus en ajustar menú. Para programar el tiempo después que el protector de pantalla se ative en opciones de espera. Para programar el protector de pantalla gráfico del sistema o definición del usuario en la carpeta al seleccionar menú.

- Encender despliegue: Para método de operación por favor refiérase a ajuste de Imagen de fondo.
- Apagar despliegue: Para método de operación por favor refiérase a ajuste de Imagen de fondo.
- Mostrar Fecha y hora: mientras esté activado, la información relevante aparecerá en el interfase de suspenso.
- Mostrar Número de dueño: mientras esté activado, el número del dueño aparecerá en el interfase de suspenso.
- Tipo de reloj: contiene reloj Análogo y reloj Digital.

Texto de saludo

Mientras este activado, el Texto de saludo asignado aparecerá en la pantalla cuando encienda el aparato.

Tecla designada

Teclas de navegación tales como arriba, abajo, izquierda, derecha pueden asignarse a atajos dedicados.

Modo de vuelo

Modo de vuelo es el modo PDA que esta disponible cuando la comunicación del teléfono móvil esta desactivada.

Escritura

Para programar la velocidad de escritura y color de la pluma eléctrica.

Ajuste misceláneo

Iluminación posterior LCD

La iluminación posterior LCD: para controlar el brillo y tiempo de la iluminación posterior LCD.

Programar red

Seleccionar red

Los dos métodos para la búsqueda de red son automático y manual. Cuando el celular esta fuera del servicio local del área de red, esta disponible para seleccionar el método de búsqueda de red apropiada si el servicio de red lo permite.

En las fronteras nacionales use el ajuste de manual para evitar entrar en la red de país vecino.

Red preferida

Programe la red preferida. Por defecto, aparece servicio de red de la Tarjeta SIM en

uso. De clic en Opción para iniciar los ajustes como sigue: Agregar de la lista: mostrar toda la lista PLMN.

1. Crear Nuevo: agregar nuevas redes principales
2. Cambiar Prioridad: para programar la red principal
3. Borrar: para cancelar el ajuste a la red preferida.

Conexión GPRS

Para programar el estatus de Conexión GPRS entre Siempre y Cuando se necesite.

Programar seguridad

Para ajustes de seguridad del teléfono.

Bloquear SIM

Necesita ingresar el Código PIN original para activar la función. Después de activar adecuadamente, necesita ingresar el Código PIN cada vez que enciende el teléfono. Permite hasta 3 intentos; el Código PUK (código de desbloqueo personal) será requerido después 3 intentos incorrectos. Pida asistencia al servicio de red si el Código PUK no fue incluido o si lo perdió.

Bloquear teléfono

La función programada para encender/apagar el bloqueo de teléfono, necesita la clave cuando enciende/apaga el teléfono. Después de activado, necesita el código de seguridad cada vez que inserte una nueva Tarjeta SIM en el teléfono.

Autobloquear teclas

Para programar el bloque automático de teclas después de un tiempo de retraso pre-establecido cuando el teléfono esté en el modo de suspenso y ninguna función del teléfono este en uso. 4 temporizadores son opcionales: 5s, 30s, 60s, 5m. La función esta desactivada por defecto.

Discado fijo

Para llamadas limitadas salientes (servicio de red). Después de activado, el teléfono esta limitado a un número de marcados en el listado de discado fijo. Se requiere que ingrese el código PIN2 antes de ajustar.

Note: para la primera activación después de encender el teléfono, si espera mantener el estatus de listado de discado fijo, por favor re programe el teléfono después de ajustar, ya que no es necesario re-ingresar el Código PIN2 cuando edite la lista antes de apagar el teléfono.

Discado restringido

Para llamadas restringidas salientes (servicio de red). Después de activado, el

teléfono estará restringido para marcar los números en listado de discado fijo. Necesita ingresar el Código PIN2 antes de ajustar.

Cambiar clave

Para cambiar la clave de bloque del teléfono de Código PIN, Código PIN2.

Ajuste de restauración de especificaciones de fábrica

Reprograme algunos ajustes del menú as sus valores originales. Necesita el código de seguridad del teléfono.

Note: el código de seguridad original del teléfono es “1122”.

5.9 Servicio de red

Ingrese al submenú de servicio de red, WAP y datos de cuenta. Estan disponibles dos submenús. El submenú STK necesita servicio de red.

STK

STK es el servicio extra que necesita servicio de red.

El menú de pantalla funcional depende de la Tarjeta SIM.

Navegador

Su teléfono permite servicios de protocolo WAP. Usted puede visitar el navegador multi-WAP. Tales como nuevos, pronóstico de tiempo y programar vuelo etc. Estos servicios estan diseñados para el móvil solamente. WAP require de servicio de red para mantenimiento.

El servicio WAP necesita servicio de red. Para permiso, precio, cuota de impuesto de WAP, por favor pregunte al servicio de red.

En el menú de servicio de red, usted puede usar el servicio extra que brinda el servicio de red. Este menú incluye las siguientes opciones: página de inicio, favoritos, enlace, historial, ajuste, Buzón de presión.

- página de inicio: seleccione “página de inicio”, entre a la página de inicio
- Página de inicio es el website que usted programa en ver ajuste. Si no tiene página de inicio pre-determinada, por favor Contactoe al proveedor de móvil.
- favoritos: seleccione “favoritos”, despliegue todos los favoritos en la lista de favoritos, seleccione el que desee usar. Usted puede entrar, editar, borrar, borrar todo, agregar nuevos favoritos para este favorito.

Nota: antes de usar, por favor asegúrese que el listado de favoritos de su teléfono no este vacio. El sistema pre-establecido normal usa el website como favoritos para editar.

Enlace: teclee y confirme la dirección URL al navegador WAP en este menú para enlazar

website. Es otra vía inteligente para visitar el website además de favoritos e historial de website que incluye el teléfono.

- archivo
- historial: el submenú lista los websites que visitó recientemente, para su conveniencia visite nuevamente estos websites buspededolos de lista del historial.
- ajuste: incluye ajuste de red, ajuste de color, ajuste avanzado, bandeja de presión ajuste el submenú que le permite ajustar el contenido relativo al servicio WAP
- Buzón de presión: la “bandeja de servicio” almacena el mensaje de servicio recibido. Su teléfono puede recibir el mensaje enviado por servicio de red. ej. posible servicio de mensaje se notifica a nuevos titulares e incluye un carácter de mensaje o una tipo de dirección de servicio WAP. Existen tres clases de modos de administración: leer , borrar y borrar todo.

Cuenta

Datos GSM

Este submenú lista GSM visitando la cuenta actual WAP para ajustar archivos. Seleccione un archivo para editar contenidos en GSM visite la cuenta como sigue:

- nombre: edita el ajuste al nombre del archivo de cuenta de datos
- número: marca el número de conexión de los datos de cuenta actual
- la cuenta del usuario: el ID del usuario del servidor de marcado (sin entrada a WAP), por defecto es wap.
- clave: la clave para el servidor de marcado (sin puerta de red WAP) para identificar su ID. Por defecto es WAP.
- Tipo de línea: seleccione el tipo de línea, presione la tecla izquierda o derecha para seleccionar Análogo, ISDN respectivamente.
- Velocidad: velocidad de Conexión de datos WAP. Presione la tecla izquierda o derecha para programar a 4.8Kbps, 9.6Kbps, 14.4Kbps respectivamente.
- DNS: Nombre del Servidor de Dominio

Este listado de submenú de GPRS visita la cuenta de la WAP actual para ajustar archivos. Seleccione un archivo para editar contenidos en GSM visitando la cuenta como sigue:

- Nombre de la cuenta: edita el nombre de la cuenta en el archivo de datos
- APN: ingrese APN, por defecto esta en cmwap si utiliza CHINA MOBILE GPRS.

- nombre de usuario: el ID del usuario de servidor APN. Por defecto es blanco.
- clave: clave para identificar su ID para servidor APN. Por defecto es blanco.







6 Método de entrada

El teléfono un texto conveniente, útil, eficiente inteligente. Ingrese al Sistema Operacional, permite Pinyin, letras , ingrese número.

Escritura

El teléfono tiene la función de ingresar escritura en pantalla de completa. Puede ingresar texto en Pinyin, letras, número con la pluma electrónica. (ej. Escribir caracteres en chino en modo Pinyin, escribir letras en modo de Letras). Cuando escriba mensajes, caracteres y símbolos listados en la cajilla puede seleccionarlos directamente.

Descripción de símbolos especiales

De clic en  para nueva línea, de clic en  para espacio, de clic en  para cancelar, de clic en  para abrir teclado virtual, de clic en  para abrir listado de símbolos, de clic en  para cambiar las letras entre Mayúscula (multitap ABC) y minúscula (multitap abc).

Funcionamiento de línea de datos de USB

Disco U

El teléfono permite la función de memoria móvil (Disco U). En el modo de apagado, conecte el aparato con la PC a través de la línea de datos del USB adjunto, en este caso el aparato se convertirá en un Disco U; en el estado de encendido, conecte la línea de USB a la PC, seleccione Almacenamiento Múltiple para activar la función de Disco U.

ANEXO I

Diagnóstico de Fallas Comunes

Posibles razones de las fallas

1 no puede arrancar, aún con batería eléctrica.

2, la colocación de la batería es correcta.

Error 1 de la Tarjeta SIM, la Tarjeta SIM esta sucia, limpie la Tarjeta SIM.

2, re-instale la Tarjeta SIM.

3, Tarjeta SIM ha sido dañada, reemplace la Tarjeta SIM.

La verificación incorrecta de la intensidad de la señal del recipiente en los signos direccionales de la pantalla, en este símbolo de la barra completa la señal es fuerte, y dos barras la señal es débil.

El teléfono (i) no puede respirar debe programar los números ocultos, pero su operador de redes no brinda el servicio;

(Ii) el ambiente alrededor puede tener una fuerte señal de interferencia;

(Iii) puede activarse por su llamada para prohibir la función;

(Iv) puede activar la línea 2, pero su operador de redes no brinda el servicio;

Baterías recargables (i) puede que no tenga excesiva descarga de batería, necesita conectar el cargador para recargar después de un periodo de tiempo;

(Ii) el rendimiento de la batería se ha deteriorado;

(I) no puede conectarse a la red, señal es muy debil, o cerca de una interferencia inalámbrica

(Ii) es correcto instalar la Tarjeta SIM, si la conexión es mala o la Tarjeta SIM ha sido dañada » si el daño a la Tarjeta SIM, notifique al operador de servicios de redes

Las fotografías Taian (i) programa de brillo es muy baja;

(Ii) la luz de ambiente alrededor es muy oscura;

Las fotografías son muy vagas (i) objetos en el estado de la toma de deportes;

(Ii) una leve ansiedad al momento que se presiona el disparador del teléfono;

las fotografías pueden distorsionarse si el lente esta muy cerca Beishezhti

No puede acesar al menú de servicio puede que su Tarjeta SIM no permita servicios

ANEXO II

Abreviaciones y su interpretación

SMS Servicio de Mensaje Corto (Servicio de Mensaje Corto)

EMS Servicio de Mensaje Mejorado (SMS mejorado)

SIM Módulo de Identidad de Suscriptor (Tarjeta ID)

GSM Sistema Global para Comunicación Móvil (Sistema Global de Celular Digital para Comunicación Móviles)

PIN Número de Identidad Personal (PIN)

PUK PIN Tecla de desbloqueo (Código PIN para desbloquear)

IMEI Identidad de Equipo Móvil Internacional (Identificador de Equipo Móvil Internacional)

CB Transmisión de Células (Comunidad de Transmisión)

GPRS division de comunicaciones de negocios ilimitados

MMS mensaje multimedia